

## Säkerhetsvarningar

Utsätt inte vaxvärmaren för vatten och använd den inte där den kan utsättas för vatten.

Innan rengöring ska du koppla ur maskinen och använda måttliga mängder flytande rengöringsmedel. Torka av enheten innan du slår på den.

Värmeelementet kan producera mycket höga temperaturer, så det är INTE tillåtet att flytta enheten under användning.

Sätt INTE på vaxvärmaren när den är tom.

Rengör endast enheten med en lämplig vaxborttagare så att maskinen förblir i gott skick även efter regelbunden användning.

## Mini multi pro vaxvärmare

15-30-75 och 100 ml vaxkassetter

Multi pro vaxvärmare är en av den mest mångsidiga på marknaden. Enhetens design gör att vaxkassetter i olika storlekar är snabba och enkla att värma.

Den har separat värmezoon som kan rymma upp till 3 kassetter. Tre vaxkassetter kan värmas upp samtidigt. Lämplig för 15-30-75 och 100 ml vaxkassetter.

Användning och funktioner.

Isolerande plastlock

Temperaturkontroll

On / off knapp

Snabb uppvärmningstid

Inbyggd termostat

Uppvärmning av vaxkassetter

Instruktioner

Sätt i de valda vaxkassetterna i värmefacken. Anslut maskinen till uttaget och tryck på on/off knappen. Funktionen indikeras av ett rött ljus.

Ställ temperaturomkopplaren på max-märket på maskinens sida.

Efter ca. 20 min. (beroende på rumstemperaturen), justera temperaturkontrollomkopplaren till typen av vax. Den inbyggda termostaten håller vaxet vid den valda temperaturen.

Förslag

För att undvika att slösa värdefull arbetstid rekommenderar vi att du slår på värmaren cirka 30-40 minuter innan behandlingen påbörjas för att uppnå önskad temperatur och konsistens.