

För mjuka silikoner är den allmänna regeln 1 droppe per gram. Om biten är 10g kan du använda 8-12 droppar beroende på hur snabbt du vill att den ska härda.

För hårda silikoner är det bättre att använda lite mindre än 1 droppe per gram. Så om det är 10g silikon bör du lägga 6-10 droppar.

För större bitar av silikon, ca 15 g eller mer. Du kan minska mängden katalysator till något under 1 droppe per gram, även i mjuka silikoner. Så för 20g du kan använda 15-20 droppar och silikonet bör härda bra även om du har lite färre droppar. Det här är den tabellen som vi använder i våra utbildningar för att generellt beskriva detta.

Liquid catalyst needed per gram of Fresco's mixable silicones according to Shore A and piece size/weight		
	Standard catalyst drops	Estimated catalyst drops according to silicone Shore A. The higher Shore, the lesser drops.
5 gr. 0.176oz	5	From 2 up to 6 drops
10 gr. 0.353oz	10	From 6 up to 10 drops
15 gr. 0.706oz	12	From 8 up to 15 drops